

アプリのインストール

- ① Android端末ならGoogle Play Store、iOS端末ならApple Storeより「Smart Life for ARUGO」を検索・ダウンロードしてください。



スマートフォンを自宅のWi-Fiに接続する

スマートフォンをKYARATをご利用になる自宅のWi-Fiネットワークに接続します。このときWi-Fiが2.4GHz帯に接続されていることを確認する必要があります。KYARATは5GHz帯に対応していないため、5GHz帯に接続しているとKYARATの接続が正常に行えません。




アプリの初期設定

- ① アプリをタップすると「Smart Life For Arugo」が立ち上がります。
- ② 画面下の「新しいアカウントを作成」をタップし、プライバシーポリシーをご確認ください。
- ③ お使いのメールアドレスを登録してください登録したメールアドレスに認証コードが送られてきますので、認証コードを求められるので、認証コードを登録しパスワードを登録してください。
- ④ 登録完了となります。





部屋の構成

- ① 自宅の部屋数にあわせて名前を決めます。




アプリへのライトの登録

- ① 中央の「デバイスを追加」もしくは、画面右上の「+」ボタンをタップ。
- ② 画面の指示にしたがって電源のオン・オフを繰り返します。
- ③ ランプの早い点滅を確認したら、画面下の「点滅を確認できたら、次へ」をタップ。
- ④ Wi-Fiパスワードを入力し、「確認」ボタンをタップすると接続中画面に移行します。
- ⑤ 画面下の3つにチェックが入ったら登録完了です。




アプリの使用方法

- ①画面上に追加された部屋が表示されるので、表示された部屋をタップ。
- ②画面左下の「White」ボタンをタップすると、「Bright」「Temperature」のバーが表示されます。「Bright」で照明の明るさを、「Temperature」で色温度を調節できます。
- ③画面右下の「Schedule」ボタンをタップすると、タイマーを追加できます。



GoogleHomeとの接続方法

- ①アプリの追加ボタンを押します。
- ②デバイスの設定を押します。
- ③Googleと連携させるを押します。
- ④Smart Life を押します。
- ⑤ログイン情報を入力します。
(Smart Lifeでのログイン情報です)
- ⑥Smart Life for ARUGO をチェックしてログインします。
- ⑦権限を付与します。



- ⑧デバイスの追加画面が出るので、チェックを付けて下にある部屋に追加ボタンを押す。
- ⑨KYARATを設置している部屋を選び下にある次へを押します。
- ⑩KYARATの追加が完了です。下にある完了ボタンを押します。
- ⑪ホーム画面に追加されます。ホームアプリでも、電源のON/OFF調光の使用は可能です。

